

Losas Centenario.

Preparación antes de colocar:

- Es imprescindible compactar la base sobre la cual instalaremos las LOSAS CENTENARIO. Si es sobre una base de mortero, la mojaremos antes de proceder a la colocación.
- Si colocamos más de un palet de LOSAS CENTENARIO, mezclar las piezas.
- Las LOSAS CENTENARIO se colocarán mojadas, por lo que se sumergirán en agua durante 2 horas y se sacarán 10 minutos antes de ser colocadas.

Material a utilizar:

Losas Centenario, SAS-FIX, mortero M-40

Productos recomendados:

Colocar las losas con mortero M-40.

Sellar las juntas con SAS-FIX.

Colocación:

1. Colocar las losas sobre un lecho de mortero M-40 de al menos 6 cm de grosor.
2. Las losas deben colocarse "a tope", sin dejar juntas, procurando que éstas no rezumen y manteniéndolas limpias. Prever juntas de dilatación cada 50 m² o para tramos de más de 6 m.

3. Cada 5 / 6 m² mojar el pavimento. Cuando se termine la tarea cubrir el pavimento con una lona o plástico y dejar que se seque al menos durante 2 días antes de proceder al sellado de las juntas.

4. Una semana después, si está seco y exento de polvo, debe pintarse con nuestro hidrófugo incoloro SAS-FUGUE para conseguir una protección suplementaria y asegurar un óptimo envejecimiento de las piezas.

Sellado de las juntas:

- Para conseguir un mejor acabado se podrán sellar las juntas consiguiéndose un aspecto rústico inmejorable.
- Utilizar nuestro mortero SAS-FIX.
- Una vez colocadas las LOSAS CENTENARIO limpiar las juntas que deben estar libres de partes sueltas, aceites, grasas, etc.
- No debe procederse al sellado con las piezas húmedas.

Precauciones a tener en cuenta:

- Realizar un esquema con las medidas exactas y la coordinación elegida.
- Evitar la colocación en días de heladas o fuertes calores.
- Mojar el pavimento colocado al final de la jornada y durante los dos días siguientes.
- No sellar las juntas en días de lluvia o de gran humedad.
- Asegurarse que la base esté bien compactada.

