

Soportes de hormigón.

Material a utilizar:

Piezas modelo: A-3, A-4, A-5, B-6, C-6.

Nuestros modelos de terrazo TE-40 y TE-50 se complementan perfectamente con los soportes.

Colocación:

Los SOPORTES SAS aportan una solución práctica por su rapidez de colocación en seco.

Al ser un pavimento practicable, puede aprovecharse para hacer pasar aquellos servicios que nos interese (cables eléctricos, tubos de riego, etc.).

Con el empleo de los distintos modelos de piezas, se consigue una perfecta graduación de la altura de los soportes, permitiendo alturas de hasta 70 cm. La altura mínima es de 3 cm, espesor de la pieza modelo A-3. Se empezará colocando la pieza base modelo C-6, seguidamente se irá remontando con las piezas intermedias modelo B-6 y para acabar de nivelar la altura deseada con el relleno de mortero o arena y la pieza superior modelo A-3, A-4 o A-5, que miden 3, 4 y 5 cm. respectivamente.

Precauciones a tener en cuenta:

Las cargas admisibles por los soportes, son muy altas estando normalmente limitadas por la resistencia del terrazo.

